

# BT 1 DONGLE BLUETOOTH

POUR SE CONNECTER À L'APPLICATION ECTIVE

## MANUEL D'UTILISATION


### Fonction

Le dongle Bluetooth BT 1 ECTIVE, vous permet de surveiller facilement l'état de votre régulateur de charge solaire ou de votre booster de charge ECTIVE depuis votre smartphone. Le dongle Bluetooth BT 1 est compatible avec les appareils suivants :

- Booster de charge ECTIVE : BB30, BB60, SBB 30, SBB 60
- Régulateur de charge solaire ECTIVE MPPT (génération 2/2021) : DSC 12, DSC 25, SC 20, SC 40

### Connexion du dongle Bluetooth

Connectez le câble du dongle Bluetooth ECTIVE BT 1 au port correspondant de votre appareil. Placez et sécurisez le BT 1 dans un endroit approprié et facilement accessible. Veuillez noter que la portée maximale du signal Bluetooth est de 10 m et que des objets ou des murs en métal peuvent perturber la transmission.



Remarque : la LED « Link » qui s'allume indique qu'une connexion a été établie avec succès. Si le voyant clignote, cela signifie qu'il n'y a actuellement aucune connexion.

### Utilisation de l'application


Téléchargez l'application ECTIVE Solar pour votre appareil Android (5.0 ou supérieur) ou iOS (4.0 ou supérieur).



Assurez-vous que les fonctions « Localisation » et « Bluetooth » de votre smartphone sont activées.



Lancez l'application ECTIVE. Le système lance automatiquement une recherche des appareils compatibles à proximité. Sélectionnez l'appareil de votre choix pour établir une connexion. Veuillez noter qu'il n'est possible de connecter qu'un seul smartphone à la fois.



Vous pouvez maintenant surveiller l'état de votre appareil et consulter les éventuels messages d'erreur.

### Caractéristiques techniques

Version Bluetooth :	V. 4.2
Tensions d'entrée	5 V
Alimentation en veille	<10 mA
Longueur du câble	3 m
Portée Bluetooth	<10 m
Type de branchement	XH2.54-4P
Dimensions	67 × 35 × 20 mm



Ce produit est conforme à la loi allemande relative aux équipements radio (FuAG). La déclaration de conformité européenne relatives aux appareils suivants (conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la FuAG) est disponible sur demande auprès du fabricant :

ECTIVE est une marque de batterium GmbH  
Robert-Bosch-Straße 1  
71691 Freiberg am Neckar  
Allemagne  
Tel.: +49 7141 1410870  
Fax: +49 7141 1410875  
WWW.ECTIVE.DE